



Поз.	Стол	А-001, А-001.60		А-028		А-029		А-200		А-204.60	
		А-002, А-002.60		АБ-048		А-039		А-201		А-206.60	
		А-003, А-003.60		А-0058				А-202		А-203.60	
		А-004		А-016							
1	Эксцентрик 15/19 D		8		4	8	12				
2	Дюбель быстрого монтажа		8		4	8	12				
5	Конфирмат 7x50				4						
6	Шкант 8x35		4		3	4	6				
7	Гвоздь 2x25		8		8	8	12				
8	Опора		4		4	4	6				
9	Опора регулируемая с муфтой, компл.		4 *		4 *	4 *	6 *				
10	Заглушка эксцентрика		8		4	8	12				
11	Заглушка конфирмата				4						
12	Заглушка под эл.проводку					1	1				

Рекомендуемый порядок сборки

- А - установить пластиковые опоры поз.6 на нижней кромке боков.
- Г - забить шканты поз.6 в отверстия на торцах деталей
- Д - вставить дюбели быстрого монтажа поз.2 в отверстия 10мм. топа и боков.
- Е - собрать каркас подстоля согласно схемы.
- Ж - закрепить каркас на конфирматы поз.5 и эксцентрики поз.1.
- З - установить топ стола.
- И - вставить и затянуть эксцентрики.
- К - установить заглушки.

Для удобства сборки и крепления изделия п.п. "Е, Ж" допускается выполнять поэтапно.

- * Регулируемые опоры не входят в комплект изделий, а продаются по заказу клиента.
- М - Для установки регулируемых опор забить втулку в отверстия на нижней кромке и вкрутить винтовую опору.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

