

1. Шкаф для одежды [760x380x1890] Артикул: НШ.5г

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	1 Крыша	760	380	1
	2 Дно	760	380	1
	3 Боковина	1858	380	1
	4 Боковина	1858	380	1
	5 Задняя стенка	1868	738	1
	6 Полка	728	360	1
	7 Полотно фасада	1886	376	1
	8 Полотно фасада	1886	376	1
	Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB]			4
	Гайка ВР01 ножки регулir [ВР01]			4
	Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06			4
	Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]			12
	Ножка ОС17 аналог Р105 [ОС17]			4
	Петля накладная с площадкой, со сверловкой под чашку и зенковкой под саморезы арт. 1185 [1185]			8
	Ручка UP8204 хром (со сверловкой) для 16мм тощины			2
	Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]			38
	Штанга выдвигная 350 мм хром арт. RU-008 350 CR [RU-008			1

Порядок сборки

1. Собрать корпус. Собираем боковины поз. 3,4 и дно, крышу, заднюю стенку поз. 1,2,5. Использовать: (конфирматы)
2. Установить полку поз. 6. Использовать: (конфирматы)
3. Установить регулируемые подпятники. Использовать (Ножка ОС17 аналог Р105)
4. Установить фасады. Устанавливаем фасады поз. 7,8. Использовать: (петля накладная с площадкой)
5. Установить штангу для одежды. Использовать (Саморез 3.5x16 белый цинк)
6. Установить ручки. Использовать (Ручка UP8204 хром)