


Комплект детской эргономичной мебели **BD-29** (стол и стульчик)

СТОЛ

Список деталей








СБОРКА

Пошаговая инструкция







Вставьте дюбеля (4шт) в отверстия, на которые указывают красные стрелки. Соедините панели 1, 2, 3 между собой эксцентриками (4шт), отверстия для которых обозначены синими кружочками.




Шаг 6. Переверните стол. Поставьте на раму в местах, куда указывают красные стрелки, опоры (4шт) и на них панель для полки. Чтобы все зафик- 4*25 (7шт). Затем саморезами сировать, используйте винты 6*70 (4шт), вкручивая их снизу вверх, как показывают синие стрелки.



на которые указывают красные стрелки. Соедините панели 4, 5, 6 синими кружочками.




Установите собранные части полки на панель для полки и прикрутите их снизу винтами 4*12 (8шт) прикрутите заднюю металлическую стенку полки.



Вставьте дюбеля (4шт) в отверстия, Прикрутите пластины с направляющими к раме столешницы саморезаотверстия для которых обозначены те ящик в направляющие на пластинах в направлении красных стрелок




Шаг 8. Закрепите крючок на раме стола. Контейнеры для канцтоваров и в задней стенке полки.



Вставьте шестигранный вал в отверстия на ногах (указаны красными стрелками). Затем, ми 4*12(4шт). На правильные отверс- используя винты 6*9 (4шт) и прокладки (4шт), рутите собранные ноги к раме между собой эксцентриками (4шт), тия указывают синие стрелки. Вставь- прикрутите перемычку к ногам стола (на отверстия указывают синие стрелки).



Переверните столешницу и с помощью винтов 6*9 (4шт) прикстолешницы. Красные стрелки указывают на правильные



Стол регулируется по высоте с помощью ручки, которую необходимо вставить в карандашей зацепите за отверстия специальное отверстие на ногах (выделено красным). Ручку можно вставить справа либо слева, как Вам удобно. Чтобы зафиксировать ноги на нужной высоте, используйте фиксаторы (выделены

